



Fensterbankmontagesystem

Einfache und zeitsparende Montage von Innenfensterbänken.



- 6950 Starter-Set (100 Kunststoffwinkel + Montagekelle)
- 6949 Kunststoffwinkel
- 6948 Monagekelle

Produktprofil:

- Geeignet für Innenfensterbänke von 18 mm – 21 mm
- Hohe Zeitersparnis durch extrem leichte Montage
- Selbstklebende Kunststoffwinkel
- Lückenlose, saubere Anbringung der Innenfensterbank am Fensterbankanschlag
- Leichte Montage auch bei langen und sperrigen Fensterbänken
- Kein Unterfüttern mit Hilfe von Keilen oder Kunststoffunterlegern am Fensterbankanschlag nötig
- Vollflächiges Dämmen unter der Fensterbank

Empfehlung:

2 – 3 Winkel pro Laufmeter



Montaghinweise

Fensterbankmontagesystem



1 Selbstklebenden Kunststoffwinkel auf Montagekelle schieben und Schutzfolie abziehen.



2 Montagekelle mit Kunststoffwinkel lückenlos am Fensterbankanschlag fixieren.



3 Montagekelle abziehen und Kunststoffwinkel anschrauben.



4 Fensterbank (18 mm – 21 mm) einfach auf die Kunststoffwinkel auflegen.



5 Fensterbank mit Hilfe von Richtwerkzeug ausrichten.



6 Aufgelegte und ausgerichtete Fensterbank mit 2K PU-Pistolenschaum ausschäumen und abspreizen.

Fertig!

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.