HausFux
EINFACH. PERFEKT.

Montage-anleitung

für Rollo

SCHNELL UND EINFACH:

Montagehinweise
Pflege- und Wartungshinweise

Wartungshinweise

Für eine einwandfreie Funktion des Rollos ist eine regelmäßige Wartung notwendig.

Das sollte durch den Benutzer 2–3 mal im Jahr erfolgen.

Etwaige festzustellende Mängel sind umgehend vom Fachmann zu beseitigen.

Pflegehinweise:

- Verwenden Sie ein weiches und leicht feuchtes Reinigungstuch um das Gewebe zu reinigen
- Die Reinigung sollte mit klarem Wasser oder pH-neutralen Reinigungsmitteln erfolgen
- Keine scharfen Reiniger verwenden
- Keine Hochdruckreiniger oder Gartenschläuche zum Reinigen verwenden

Wir empfehlen die Reinigung des Produkts ca. alle 3 Monate, damit auch zukünftig eine einwandfreie Funktion gewährleistet wird.

ACHTUNG

**Das HausFux Rollo ist zum Schutz vor Insekten bestimmt.
Sie garantiert weder einen Einbruchschutz, noch verhindert sie einen Sturz aus dem Fenster. Bei starkem Wind sollte das Rollo eingezogen sein.**

Einfache Bedienung mit komfortabler Griffleiste.

So messen Sie richtig:

Einbautiefe prüfen:

Überprüfen Sie, ob die erforderliche Einbautiefe von mindestens 40 mm vorhanden ist.

Laibungsmontage: ①

1.1 Breite ermitteln

- Messen Sie die lichte Breite der Dachfensterlaibung.
- Ziehen Sie davon 2 mm Luft ab (1 mm je Seite).

1.2 Höhe ermitteln

- Messen Sie die lichte Höhe der Dachfensterlaibung.
- Ziehen Sie davon 2 mm Luft ab (1 mm je Seite).

①





WICHTIG

Das HausFux Rollo ist zum Schutz vor Insekten bestimmt. Sie garantiert weder einen Einbruchschutz, noch verhindert sie einen Sturz aus dem Fenster. Bei starkem Wind sollte das Rollo eingezogen sein.

②





Frontmontage: ②

2.1 Breite ermitteln

- Messen Sie die lichte Breite der Dachfensterlaibung.
- Addieren Sie dazu 72 mm Überlappung (36 mm je Seite).

2.2 Höhe ermitteln

- Messen Sie die lichte Höhe der Dachfensterlaibung.
- Addieren Sie dazu 110 mm Überlappung (90 mm oben plus 20 mm unten).

1 Vorbereitung der Führungsschienen

Laibungsmontage:

2 – 3 Befestigungspunkte
je ø 4 mm seitlich je Schiene
bohren.





Frontmontage:

2 – 3 Befestigungspunkte vorne
ø 10 mm und hinten ø 4 mm.

Die Bohrung erfolgt frontal im äußeren Drittel. Für die vorderen Löcher sind Abdeckkappen beigelegt.









2 Führungsschienen montieren

ACHTUNG !

Überprüfen ob die Bürsten im Griffprofil richtig eingebaut sind.

Stecken Sie die Führungsschienen in die Laschen am Rollokasten und ziehen Sie die Madenschrauben leicht an.

Die Schienen sollen gleichartig aufgesteckt werden (siehe innenliegende Windfestbürste).

Laibungsmontage:

Rollo in die vorgesehene Öffnung stellen und ausrichten.

Die Löcher für die Bohrung in der Laibung markieren.

Frontmontage:

Rollo ausrichten und die Bohrungen entsprechend anzeichnen.

Befestigungslöcher bohren und Führungs-schienen festschrauben. Unebenheiten ausgleichen. Um eine einwandfreie Funktion zu garantieren muss die Montage rechtwinklig und plan erfolgen. Silikonieren erst nach erfolgreicher Funktionsprüfung ausführen.

Überprüfung der Arretierung. Falls die Verschlüsse nicht gleichmäßig schließen, müssen Sie die in den Führungsschienen liegenden Verschlüsse entsprechend verschieben.



ClicClac Verschluss:

Damit das Rollo richtig schließt und der ClicClac Verschluss optimal einhakt, muss die winddichte Bürste der seitlichen Führungsschienen auf die nach außen gerichtete Seite zeigen.



TIPP

Die Windbürste mit einer Schere im Bereich des Schließmechanismus einkürzen.

HINWEIS

Es wird immer eine Zugbremse für ein gedämpftes und sicheres einfahren empfohlen.

Ab einer Breite/Höhe von 1100 mm ist eine Zugbremse notwendig.

HausFux GmbH

Scheergrabenstr. 1
91555 Feuchtwangen

Tel.: [09852] 70392 – 0
Fax: [09852] 70392 – 20

info@hausfux.de
www.hausfux.de